

## Open WB Anleitung

Vorgehensweise zur Installation und Inbetriebnahme einer OpenWB.

### Erstnutzung

Netzwerkport mit dem Haus Netzwerk verbinden und Steckernetzteil einstecken.

Schauen sie ca. eine Minute nach Inbetriebnahme in ihrem Router welche IP Adresse der OpenWB zugewiesen wurde.

Das Webinterface ist nun unter <http://IHREIP/openWB/> erreichbar.

In den Einstellungen unter Modulkonfiguration müssen sie einige Werte anpassen. Wählen sie hier entsprechend ihrer Konfiguration die passenden Module aus.

Die Github Seite bietet hier Beispielkonfiguration und Hilfestellung:

<https://github.com/snaptec/openWB/>

Je nach ihrer Konfiguration entsprechend Ladepunkte, Strombezugsmodul, PV Modul, sowie SoC Modul auswählen und konfigurieren. Nun speichern und ihre OpenWB ist einsatzbereit!

Bei Fragen oder Probleme vorzugsweise im Forum unter <https://openwb.de/forum> posten oder eine Mail an [info@openwb.de](mailto:info@openwb.de)