

openWB Standalone Inbetriebnahme

Vorgehensweise zur Installation und Inbetriebnahme einer openWB Standalone.

Erstnutzung

Netzwerkport mit dem Haus Netzwerk verbinden und Steckernetzteil einstecken.

Schauen sie ca. eine Minute nach Inbetriebnahme in ihrem Router welche IP Adresse der openWB zugewiesen wurde.

Das Webinterface ist nun unter <http://IPDEROPENWB/> erreichbar.

In den Einstellungen unter Modulkonfiguration müssen sie die Konfiguration anpassen. Wählen sie hier entsprechend ihrer Konfiguration die passenden Module aus.

Je nach ihrer Konfiguration entsprechend Ladepunkte, Strombezugsmodul, PV Modul, sowie SoC Modul auswählen und konfigurieren. Nun speichern und ihre openWB ist einsatzbereit!

Bei Fragen oder Probleme vorzugsweise im Forum unter <https://openwb.de/forum> posten oder eine Mail an info@openwb.de