



Die Verdrahtung muss durch eine Fachkraft durchgeführt und abgenommen werden.  
 Vorsicherung sowie FI sind vorab durch Elektriker zu setzen.  
 R1/R2 sind für 32A bei angeschlagenem Kabel.

Sheet: /  
 File: openwb-stecker.sch

**Title: OpenWB Bausatz - Stecker**

Size: User      Date: 2018-10-01  
 KiCad E.D.A.    kicad (5.0.0-3-g5ebb6b6)

**Rev: 1**  
 Id: 1/1