



Die Verdrahtung muss durch eine Fachkraft durchgeführt und abgenommen werden.
 Vorsicherung sowie FI sind vorab durch Elektriker zu setzen.
 R1/R2 sind für 32A bei angeschlagenem Kabel.

Sheet: /
 File: openwb-stecker.sch

Title: OpenWB Bausatz - Stecker

Size: User Date: 2018-10-01

Rev: 1

KiCad E.D.A. kicad (5.0.0-3-g5ebb6b6)

Id: 1/1