

v4_openWB-Bohrschablone M 1:1, A3 [mm] für die Befestigungsebene (z.B. Wand)

1. Beim A3-Ausdruck alle Skalierfunktionen im Druckmenü deaktivieren! => Ausdruck mit 100% + !!! Maßkontrollen f. Breite u. Höhe !!!

2. A3-Bohrschablone so auf Befestigungsebene auflegen und ausrichten, dass die Schrift lesbar ist. => Markieren der Wand-Bohrlöcher

Option: Für die Korpusbohrungen in der Rückwand der openWB ist die A3-Schablone spiegelverkehrt (Blick auf die nicht lesbare Seite) auf die Korpusrückseite aufzulegen. => Markieren der Korpus-Bohrlöcher

*...Maße von AK

WB-Befestigung

unten

WB-Befestigung

oben

WB-Befestigung

$\phi 5,25$

WB-Befestigung

32*

$\phi 32$

Zuführung von hinten (LAN)

343

364

112*

Zuführung von hinten (Strom)

$\phi 32$

42*

251

271

